

Lifeloc

Professional Breath Alcohol Tester



Descubra el poder del FC10. El alcoholímetro portátil que es un instrumento de precisión que le proporciona más rápido los resultados más confiables.

Lifeloc FC10

Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
de Alcoholemia

Lifeloc FC10

12441 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, Colorado 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423 | www.lifeloc.com

Producto Innovador

- Software de Menú
 - Guía al Usuario durante el proceso
- Recuerdo de la última prueba
- Señales Visuales & Audibles
 - Visualización del Flujo de Aliento & Curva de Alcohol
 - Señal Audible que garantiza pruebas correctas
- Sensor que Indica Presión de Respiración
 - Test no se activará hasta que se empiece a soplar
 - Seguridad adicional contra sujetos que no cooperan

Instrumento Preciso

- Celda de Combustión de Platino
 - Superior en Precisión y Larga Vida Útil
 - Especificidad con Alcohol
- Muestreo Superior de la Bomba - Prueba Doble
 - Insuperable Prueba Pasiva
 - Perfecto para envases abiertos
 - Capacidad de múltiple pruebas rápidas y enseguida
- Pruebas Rápidas y Repetibles
 - Respuesta rápida al ser negativa, <10 segundos al ser positiva
 - Recuperación inmediata al ser negativa, <30 segundos al ser positiva
- Amplio Rango de Temperatura
 - 0-55°C o 32-130°F

Fácil de Manejar

- Ajuste de Usuario para Tipo de Test
 - Auto, Manual y Pasivo, opciones
 - Capacidad de Apagar y Encender Test Pasivo
- Dos Maneras de Activar la Prueba
 - Fin de Aliento: saca muestra al final de aliento
 - Volumen Preciso: saca muestra al detectar 1.5L de aliento
- Amplia Pantalla LCD Retroiluminada
 - Excelente Visibilidad Día o Noche
 - Pantalla de 64 Caracteres
 - Avisos y Mensajes de Textos fáciles de entender
 - Auto Apagable para no malgastar las baterías
- Diseño Robusto y Resistente
 - Opción de Agarre de Goma que protege el FC de daño
 - Encaja en su mano, y suficientemente pequeño para caber en el bolsillo de camisa
 - Componentes y Estuches robustos
- Larga Vida Útil de Batería
 - 160 horas encendido o hasta 6000 tests
 - 4AA Alcalina o NiMH recargable

Servicio al Cliente de Cinco Estrellas

- Asistencia Técnica en Vivo
- Reparaciones más Rápidas en la Industria
 - 5 días o menos
- Servicio Comprensivo
- Valor Excepcional
 - Productos y Precios para cada presupuesto
 - Descuentos por Volumen
- Soluciones de Formación y Accesorios
 - Programas Comprensivos de Formación
 - Equipos de Calibración
 - Accesorios y Suministros
- Fabricados & Reparados en los EE.UU.

